

Sei-watt ELETTROINSETTICIDA A SCARICA PER LA LOTTA A ZANZARE E ALTRI INSETTI FASTIDIOSI



manuale d'uso/user manual

ITA

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare il presente manuale per future referenze: contiene importanti indicazioni per la sicurezza d'uso e manutenzione del dispositivo.

ATTENZIONE – PERICOLO! ALTA TENSIONE ATTENTION – DANGER! HIGH VOLTAGE) QUESTO DISPOSITIVO È DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO O AL RI-PARO DALLE INTEMPERIE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SFI WATT - Manuale d'utilizzo

Questo dispositivo impiega i metodi più ecocompatibili sul mercato ed è sicuro per voi e il vostro ambiente.

SEI WATT non fa uso di insetticidi, pesticidi, repellenti, oli essenziali, spirali antizanzara o candele. Non fa uso di prodotti chimici pericolosi o ritenuti tali per l'uomo e l'ambiente.

SEI WATT può essere utilizzato in abbinamento agli attrattivi Sandokan contenenti ottenolo, acidi carbossilici e altre molecole facenti parte del normale metabolismo di uomini e animali.

COME FUNZIONA

Gli stimoli visivi come i contrasti di colori, la luce blu e quella ultravioletta sono riconosciuti come forti attrattivi per gli insetti notturni.

Zanzare, pappataci e diversi altri insetti fastidiosi sono attratti dalla speciale luce attinica di SEI WATT e restano folgorati al minimo contatto con la griglia elettrificata.

POSIZIONAMENTO

Per ottimizzare l'efficacia attrattiva del dispositivo è necessario utilizzarlo in condizioni di bassa luminosità ambientale.

SEI WATT può essere:

- appoggiato su scaffali, mobili o altre superfici orizzontali;
- appeso tramite il gancio posto all'estremità superiore del dispositivo

Indipendentemente dal posizionamento scelto tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Non esporlo mai alla pioggia e non collegarlo alla rete elettrica se bagnato.

UTILIZZO DEGLI ATTRATTIVI

Sandokan SEI WATT può essere utilizzato in abbinamento a Sandokan Pro Attractins (art. 7356), o a Sandokan Sinergizzante Attrattivo (art. 7355). Il primo ne incrementa l'efficacia soprattutto nei confronti delle zanzare diurne, il secondo nei confronti delle zanzare notturne.

Istruzioni per l'inserimento dell'attrattivo:

Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica

Estrarre il contenitore posto sul fondo del dispositivo ruotandolo e tirandolo delicatamente.

Inserire l'attrattivo scelto e riposizionare il contenitore.

Sostituire l'attrattivo periodicamente attenendosi alle indicazioni di durata poste sulla confezione dello stesso.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA TRAPPOLA

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione è necessario scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Ruotare ed estrarre il contenitore posto sul fondo della trappola e pulirlo dai residui di insetti.
- Pulire la griglia elettrificata (FIG C) e tutte le altre parti della trappola aiutandosi con un pennello asciutto.
- Effettuare le operazioni di pulizia ogni 15 30 giorni, o più spesso se la griglia elettrificata risulta completamente coperta di insetti.

ATTENZIONE! PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE ACQUA

NOTE IMPORTANTI DI SICUREZZA

Togliere tutto il materiale di imballaggio e, per evitare pericolo di soffocamento, non consentire ai bambini di giocarci.

L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente in ambienti interni o al riparo dalle intemperie.

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riquardanti l'uso dell'apparecchio.

L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Quando si utilizzano prolunghe, tenere la presa di corrente lontano dall'umidità ed evitare danni al cavo.

L'apparecchio non deve essere utilizzato in luoghi in cui possano essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.

Non usare l'apparecchio se presenta rotture.

Non usare l'apparecchio se bagnato o con tracce di umidità.

Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, non dimenticarlo all'aperto e non esporlo ad ambienti molto sporchi.

C'è rischio di scossa elettrica se il getto di un tubo da giardino viene diretto sul dispositivo.

Non adatto per l'uso in granai, stalle e luoghi simili.

Evitare che il cavo o la spina tocchino superfici calde.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio

Se una parte dell'apparecchio risulta danneggiata, non tentare di effettuare autonomamente le riparazioni, ma rivolgersi ad un centro di assistenza.

Assicurarsi sempre che vi sia sufficiente spazio intorno a SEI WATT per la circolazione dell'aria.

Prima di inserire la spina accertarsi che la tensione di rete sia la stessa indicata sull'adesivo.

Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito ed i costruttore non è responsabile per eventuali danni derivati da un uso improprio.

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

La lampada è facilmente accessibile per essere sostituita.

I ricambi sono ordinabili richiedendoli via mail a info@sandokan.com, via fax allo 051 734474 oppure direttamente sul sito web www.sandokan.com nella sezione "shop on line"

Istruzioni per la sostituzione:

- Spegnere la trappola e scollegare il cavo
- Rimuovere il contenitore come spiegato in precedenza
- Svitare le due viti a croce visibili dopo la rimozione del contenitore e togliere il fermo di plastica
- Svitare delicatamente la lampada in senso anti-orario
- Avvitare la nuova lampada in senso orario
- Riposizionare il fermo di plastica con le due viti
- Riposizionare il contenitore
- Attivare la trappola

ASSISTENZA TECNICA

Il prodotto è garantito due anni dalla data di acquisto.

Per usufruire della garanzia o per ricevere assistenza tecnica è necessario contattare telefonicamente o via e-mail i seguenti riferimenti: tel. 051 734808 - e-mail: info@sandokan.com

GARANZIA

CONDIZIONI: L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dal D.Lgs. 24/2002 "attuazione della dir. 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzia dei beni di consumo", diritti che il consumatore può far valere esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida solo sul territorio della Comunità Europea.

Nel periodo di garanzia di 24 mesi, Euroequipe srl si impegna a riparare o sostituire gratuitamente le parti componenti l'apparecchio riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

In caso di guasto irreparabile o di ripetuto guasto della stessa origine, si provvederà a giudizio della casa costruttrice alla sostituzione dell'apparecchio. La garanzia sul nuovo apparecchio continuerà fino al termine del contratto originario.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), di errata installazione o manutenzione operate da personale non autorizzato, di danni da trasporto ovvero di circostanze che, comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti all'installazione agli impianti di alimentazione, nonché le manutenzioni citate nel libretto istruzioni.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio.

Per ottenere l'intervento in garanzia, il consumatore dovrà rivolgersi al centro assistenza di Euroequipe srl tel: +39 051 734808 e-mail: info@sandokan.com

Euroequipe srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente libretto istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Qualora l'apparecchio venga spedito presso il Centro del Servizio di Assistenza tecnica locato in Via del Lavoro 1/3 40056 Crespellano (BO) i rischi ed i costi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente. Sono a carico del Servizio assistenza Euroequipe srl le spese per la rispedizione all'utente.

INFORMAZIONE IMPORTANTE PER LO SMALTIMENTO AMBIENTALE COMPATIBILE IMPORTANTE: Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche



oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento, lo smaltimento ambientale compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

ENG

IMPORTANT

Please read and keep this manual, it contains important informations about the safety use and maintenance of the device.

This trap does not involve aerosol, pesticides, repellents, citronella, coils or candles. The Sandokan Sei-watt uses UV blue light to attract the insects.

The Sandokan Sei-watt does not use chemical products dangerous for humans and for environment.

HOW IT WORKS

Female biting insects require blood to nourish their eggs. They get that blood from you, your family, your pets and your friends. They track down hosts by sensing body odours and color contrasts. Sandokan Sei-watt creates a combination of the above mentioned stimulus, tricking the insects into thinking that the trap is a host to bite. Once insects are attracted to the trap, they touch the electric net and die by an electric discharge.

What to expect

The mosquito trap will begin catching immediately. It's highly recommended to keep the device working during all the spring-summer season.

IN THE BOX

Sandokan Sei-watt
 User Manual

POSITIONING OF THE TRAP

INDOOR POSITIONING

To obtain the best result, place the trap in shadow area of the rooms, far from windows. Sei-watt may be placed also in covered patios, only if shelted from rain and atmospheric agents. It is possible to hook Sei-watt at 2 or 3 meters from the ground. Never expose it to rain or turn it on when it's wet.

INSTALL THE ATTRACTANT

It is possible to increase the catches of mosquitoes by using the Sandokan Attractant

Installing instructions

- Unplug Sei-watt from electric power
- Remove the bottom container by rotating and pulling it
- Insert the attractant, re-tight the container and plug the trap
- Periodically replace the attractant

Sandokan Sei-watt can also work without the attractant, using the attractant may increase the catch of mosquitoes.

MAINTENANCE

Trap cleaning

- Turn off the device and disconnect the cable!
- Remove the bottom container and clean it from the insects
- Clean the net and the other parts of the trap using a soft brush or a small paintbrush
- Reactivate the trap

ATTENTION! NEVER SUBMERGE THE TRAP INTO WATER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Remove all the packing material to avoid suffucation dangers, keep away from children.

Do not use the device if broken.

Do not use the device if wet.

Do not use the device if the power cable is broken or damaged.

Avoid the contact of the cable with hot surfaces.

Do not expose the device to rain, do not use it in dusty places.

Disconnect the power cable when switched off.

Always place the device in vertical position.

Always check the space around the device to assure proper ventilation.

Before connecting the cable check the electricity tension is the same indicated on the device.

The producer is not responsible for damages caused by improper use.

TECHNICAL ASSISTANCE

Sandokan Sei-watt is guaranteed for two years.

To require assistance or guarantee, please refer to the following contacts:

Tel. 0039 051 734808 - e-mail: info@sandokan.com

Distributed by Euroequipe s.r.l. - www.sandokan.com

LAMP REPLACEMENT

Sei-watt has been projected to make easy lamp substituion.

Spare parts are available by ordering them at info@sandokan.com or fax at 0039 051 734474.

Instructions for substitution:

- Turn off the trap and disconnect the cable.
- Remove the container as shown before.
- Unscrew the two star screws visible by removing the container and remove the circualr plastic net.
- Remove the lamp rotating it counter-clockwise.
- Install the new lamp rotating it clockwise.
- Place the circular plastic net and fix it with the two screws.
- · Place the container.
- Reactivate the trap.

GUARANTEE

CONDITIONS: this device is guaranteed for two years from the purchase date, which is proved by a document released from the dealer. The document must show both name of the dealer and the sale date.

The present guarantee does not influence the rights of the consumer that derives from the directive 99/44/CE, which deals with some aspects of the sales and of the warranties of the consumers goods. The consumer can claim the mentioned rights only with his own vendor. For guarantee is intended the free replacement or repairing of the defective components, resulting from wrong manufacturing.

The Manufacturer may decide to replace the product, if irreparable or frequented breakdown of the same nature should occur. The guarantee on the new item will be valid until the end of the former contract.

Guarantee does not cover defective parts, which ineffectiveness is the result of negligence in using the product, (non-observance of the operating instructions), wrong installation and maintenance or maintenance operated by non-authorized personnel, handling damages and all the circumstances that can be attributed to wrong manufacturing. Guarantee does not likewise cover the installation and cabling operations, and the routine maintenance indicated in the instruction booklet.

The fluorescent tubes are not included in the guarantee (for products provided of), and in all cases of improper use of the product. It is the client responsibility to check the good condition of the fluorescent tubes (if included) before purchase.

Euroequipe s.r.l. is not reliable for possible damages to people, animals or things, deriving from the non-observance of the precautions indicated in the instruction booklet, and in particular of the directions relevant to installation, use and maintenance operations.

In order to obtain the repair under guarantee, the consumer will address to Euroequipe s.r.l. tel: 0039 051 734808 e-mail: info@sandokan.com.

The cost of the shipping to Euroequipe s.r.l. will be at the client charge, as it as the risks during the transport to Euroequipe s.r.l., these costs and risks will be at the Service Centre charge when re-sending the device to the client.

ATTENTION: THE GUARANTEE IS VALID FOR THE ECC COUNTRIES ONLY

IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE DISPOSAL OF THE APPLIANCE



IMPORTANT: This product conforms to EU Directive 2002/96/EC.

This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. It is the user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste disposal.

Proper differential collection and the subsequent recycling processing and environmentally compatible disposal of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also promotes recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible disposal either directly or by participating in collective systems.

INSECT KILLER SEI WATT (SIX WATT)
INSECTICIDE ÉLECTRIQUE À DÉCHARGE POUR LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES ET
D'AUTRES INSECTES FASTIDIFUX

IMPORTANT

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le dispositif. Conserver le présent manuel pour de futures références : il contient des indications importantes pour la sécurité d'utilisation et l'entretien du dispositif.

ATTENTION – DANGER! HAUTE TENSION ATTENTION – DANGER! HIGH VOLTAGE CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT EN INTÉRIEUR OU À COU-VERT DES INTEMPÉRIES



CONTENU DU CONDITIONNEMENT

• Sandokan Sei-watt • User Manual

Ce dispositif utilise les méthodes les plus écocompatibles sur le marché et est sûr pour vous et votre environnement.

SEI WATT n'emploie pas des insecticides, pesticides, répulsifs, huiles essentielles, spirales antimoustiques ou bougies. Il n'utilise pas de produits chimiques dangereux ou retenus comme tels pour l'homme et l'environnement.

SEI WATT peut être utilisé avec les éléments attractifs Sandokan contenant de l'octenol, des acides carboxyliques et d'autres molécules faisant partie du métabolisme normal des hommes et des animaux.

COMMENT IL FONCTIONNE

Les stimulus visuels tels que les contrastes de couleurs, la lumière bleue et la lumière ultraviolette sont reconnus comme des forces attractives pour les insectes nocturnes.

Les moustiques, les cousins et divers autres insectes fastidieux sont attirés par la lumière actinique spéciale de SEI WATT et sont électrocutés au moindre contact avec la grille électrifiée.

POSITIONNEMENT

Pour optimiser l'efficacité attractive du dispositif, il est nécessaire de l'utiliser dans des conditions d'éclairage ambiant modéré.

SEI WATT peut être:

- posé sur des étagères, des meubles ou d'autres surfaces horizontales ;
- suspendu par le crochet placé à l'extrémité supérieure du dispositif.

Indépendamment du positionnement choisi, tenir le dispositif hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne jamais l'exposer à la pluie et ne pas le brancher s'il est mouillé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU PIÈGE

Avant de procéder à toute opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher le dispositif. Tourner et extraire le récipient placé au fond du piège, et le nettoyer des résidus d'insectes. Nettoyer la grille électrifiée et toutes les autres parties du piège, en s'aidant d'un pinceau sec. Effectuer les opérations de nettoyage tous les 15 - 30 jours ou plus souvent si la grille électrifiée est complètement couverte d'insectes.

ATTENTION! POUR LE NETTOYAGE. NE PAS UTILISER DE L'EAU

ÉLÉMENT ATTRACTIF

Sandokan SEI WATT peut être utilisé avec Sandokan Pro Attractins (art. 7356) ou Sandokan Synergique Attractif (art. 7355). Le premier augmente son efficacité, surtout vis-à-vis des moustiques diurnes, le second vis-à-vis des moustiques nocturnes.

Instructions pour l'insertion de l'élément attractif :

Débrancher le dispositif.

Extraire le récipient placé au fond du dispositif en le tournant et en le tirant délicatement.

Insérer l'élément attractif choisi et repositionner le récipient.

Remplacer l'élément attractif périodiquement en suivant les indications de durée sur l'emballage.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Enlever tout le matériel d'emballage et, pour éviter le risque d'étouffement, ne pas autoriser les enfants d'y jouer.

L'appareil doit être utilisé exclusivement en intérieur ou à couvert des intempéries.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou bien ayant un manque d'expérience ou de connaissance, à moins que celles-ci aient pu bénéficier, à travers l'intermédiation d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

L'appareil est à tenir hors de portée des enfants.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Quand on utilise des rallonges, tenir la prise de courant éloignée de l'humidité et éviter d'endommager le câble.

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des lieux où peuvent être présentes des poussières ou des vapeurs inflammables ou explosives.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou avec des traces d'humidité.

Ne jamais exposer l'appareil à la pluie, ne pas l'oublier en plein air et ne pas l'exposer à des milieux très sales.

Il y a un risque de décharge électrique si le jet d'un tuyau de jardin est orienté sur le dispositif.

Non approprié à l'utilisation dans les greniers, les étables et les lieux équivalents.

Éviter que le câble ou la fiche touche des surfaces chaudes.

Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique ou dans tous les cas par une personne ayant une qualification similaire, de manière à prévenir tout risque.

Si une partie de l'appareil est endommagée, ne pas essayer de le réparer de son propre chef, mais plutôt s'adresser à un centre d'assistance après-vente.

Toujours s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de SEI WATT pour la circulation de l'air.

Avant de brancher la fiche, s'assurer que la tension du réseau est la même que celle indiquée sur l'étiquette.

Cet appareil est destiné seulement et exclusivement à l'utilisation pour laquelle il a été conçu et le constructeur décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages dérivant d'une utilisation inappropriée.

REPLACEMENT AMPOULE

L'ampoule est facilement accessible pour être remplacée

Les pièces de rechange peuvent être commandées par courrier électronique à l'adresse info@sandokan. com ou par fax au numéro 051 734474

Instructions pour le remplacement de l'ampoule : - Débrancher le dispositif - Enlever le récipient placé au fond du dispositif en le tournant et en le tirant délicatement - Dévisser les deux vis cruciformes visibles après avoir enlevé le récipient et enlever le fermoir en plastique - Dévisser délicatement l'ampoule en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - Visser la nouvelle ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre - Repositionner le fermoir en plastique avec les deux vis - Repositionner le récipient

GARANTIE

CONDITIONS: L'appareil est garanti pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat qui est attestée par un document valide du point de vue fiscal remis par le revendeur autorisé qui atteste le nom de ce dernier et la date à laquelle a été effectuée la vente.

La présente garantie protège les droits du consommateur conformément au d.lgs. 24/2002 «Application de la dir. 99/44/CE concernant certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation », droits que le consommateur peut faire valoir exclusivement à l'égard de son vendeur.

La présente garantie est valide seulement sur le territoire de la Communauté Européenne.

Durant la période de garantie de 24 mois, Euroequipe s.r.l. s'engage à réparer ou remplacer gratuitement les pièces composant l'appareil reconnues comme défectueuses à l'origine pour des vices de fabrication.

En cas de panne irréparable ou de panne récurrente de la même origine, l'appareil serait remplacé

après avoir soumis la question à la décision du fabricant. La garantie sur le nouvel appareil continuera jusqu'à la fin du contrat original.

Toutes les pièces qui sont considérées comme défectueuses suite à une négligence durant son utilisation (non observance des instructions pour le fonctionnement de l'appareil), à une installation erronée ou une opération de maintenance réalisée par des personnes non autorisées, à des dommages liés au transport ou bien encore à cause de circonstances qui ne peuvent de toute façon pas être imputées à des défauts de fabrication de l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie.

Les interventions inhérentes à l'installation à des systèmes d'alimentation sont également exclues des prestations sous garantie, mais également les opérations de maintenance citées dans le manuel d'instructions.

La garantie est en outre exclue dans tous les cas d'utilisation inappropriée de l'appareil. Pour obtenir une intervention sous garantie, le consommateur devra s'adresser au centre d'assistance d'Euroequipe srl tél. : +39 051 734808 e-mail : info@sandokan.com

Euroequipe srl décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages qui peuvent dériver, directement ou indirectement, sur des personnes, des objets et des animaux domestiques suite à l'inobservance de toutes les prescriptions indiquées dans le présent manuel d'instructions et concernant spécialement les avertissements au niveau de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.

Au cas où l'appareil serait expédié au Centre du Service d'Assistance technique situé Via del Lavoro 1/3 40056 Crespellano (BO), les risques et les frais de transport correspondants seront à la charge de l'utilisateur.

Les frais pour la réexpédition à l'utilisateur sont à la charge du Service assistance Euroequipe s.r.l.

INFORMATION IMPORTANTE POUR L'ÉLIMINATION COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENT

IMPORTANT: Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/EC

Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, devant être traité séparément des déchets domestiques, doit être confié à un centre de tri sélectif pour les appareils électriques et électroniques ou bien remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.

L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil en fin de vie aux structures de tri appropriées prévues par la législation en vigueur sur les déchets.

Le tri sélectif en vue du recyclage de l'appareil mis au rebut, du traitement ou de l'élimina-

-tion compatible avec l'environnement contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. Pour des informations plus détaillées inhérentes aux systèmes de tri disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au magasin dans lequel a été effectué l'achat. Les producteurs et les importateurs obtempèrent directement à leur responsabilité pour le recyclage, le traitement, l'élimination compatible avec l'environnement ou en participant à un système collectif.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Le produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat.

Pour bénéficier de la garantie ou pour recevoir l'assistance technique, il est nécessaire de contacter le service après-vente téléphoniquement ou par courrier électronique en utilisant les données suivantes : tél. : 051 734808 - adresse électronique : info@sandokan.com



